


# CONSTANTE DE STEFAN BOLTZMANN

Tomás R. Basile & Julia Hernández

23 de septiembre del 2022





## Índice

- Introducción histórica
- 2 Objetivos
- 3 Ecuaciones a utilizar
- 4 Desarrollo experimental
- 5 Resultados y discusión
- 6 Conclusiones


## Introducción Histótica












#### Isaac Newton 1701

Estudió la tranferencia de calor seriamente por primera vez.

Kirchhoff 1860

Propuso el concepto de cuerpo negro.



Stefan y Blotzmann 1879 / 1884

Stefan encontró
experimentalmente la
cantidad de calor
irradiado por un cuerpo
negro. Boltzmann la
demostró.

· Pcn = AGT4

#### Planck 1900

Planck explicó la radiación de cuerpo negro con argumentos que significaron el nacimiento de la mecánica cuántica.

## Objetivos

Objetivo Principal: Determinar la constante de Stefan Boltzmann a partir de la radiación emitida por un cable cubierto de hollín con una corriente.

Objetivo Secundario: Medir la emisividad del Cobre.

### Ecuaciones a Utilizar

Ley de Stefan Boltzmann (Potencia de emsisión de un cuerpo negro):

• 
$$P_{cN} = A \nabla T^4$$

con σ la constante de S-B.

#### Ley de Joule

Potencia de radiación de un conductor:

$$P = VI$$


$$\Rightarrow G = \frac{P_{CN}}{AT4} = \frac{VI}{AT4}$$

## Emisividad del cobre

• 
$$P_{\varepsilon} = A \sigma T^4 \cdot \varepsilon$$

$$P = VI$$


$$\frac{IV}{4TAV} = \frac{3\Gamma}{4TAV} = 3$$



## Desarrollo experimental

## Preparación del alambre

- lijar
- medir diámetro
- amarrar a la tapa superior y a la plomada
- ver que quepa dentro del tubo estando en tensión
- medir largo
- cubrir de hollín con mechero de petroleo
- colocar dentro del tubo bien cerrado




Al final también repetimos para alambres sin recubrimiento de hollín.

## $\mathcal{T} = \frac{VI}{AT^4}$

# Resultados y discusión

Los resultados fueron variados, pero al promediar nos acercamos al valor esperado de la constante.



## Valor obtenido (Constante S-B)

$$\sigma_{exp} = 5.4 \pm 0.32 \times 10^{-8}$$

$$W/m^2 K^4$$

Valor esperado: 5.68 x 10^{-8} W/m^2 K^4

## Valor obtenido (Emisividad del Cobre)

$$E_{cobre} = 0.52 \pm 0.019$$

El valor teórico varía en las referencias y según el estado de la superficie del material pero podemos decir que se encuentra entre 0.04 y 0.76.

Nuestro resultado coincide con prácticas anteriores.

#### Conclusiones

El resultado para la constante de S-B se aleja en sólo un 4.7% del valor real.

Hay mucha variación en los resultados debido a la variación en las mediciones de voltaje y corriente, pero el promedio se acerca mucho a lo esperado.

Es importante hollinar completamente el cable y en cada paso asegurarse de que haya continuidad en el circuito.

- Crepeau, J. (2009) A Brief History of the TY Radiation Law.
- Beiser, A. and Kok, C. (2015). Concepts of Modern. Physics. McGraw-Hill Education, 6th. edition.
- Boltzmann, L. (1884). Derivation of stefan's law, concerning the dependency of heat radiation on temperature, from the electromagnetic theory of light].
- Callen, H. (1985). Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics. John Wiley and Sons, 2nd. edition.
- De Falco, Gianluigi, e. a. (2017). Exploring soot particle concentration and emissivity by transient thermocouples measurements in laminar partially premixed coflow flames. Energies, 10(2).
- Halliday, D. and Resnick, R. (2020). Fundamentals of Physics. John Wiley and Sons, 9th ed. edition.
- Stefan, J. (1879). On the relation between heat radiation and temperature
- Supermarkets, M. (2021). The melting points of metals.

  https://www.metalsupermarkets.com/melting-points-of-metals/. Accessed: 2022-09-10.
- Tipler, P. and Llewellyn, R. (2012). Modern Physics. W.H. Freeman, 5th edition.